

Gurtwickler zur Aufputz-Montage



Entfernen Sie den mechanischen Gurtwickler und montieren Sie den Aufputz-Schwenkwickler an dessen Stelle.

Der Uniroll Gurtwickler Typ 3 ist geeignet zur Montage an der Wand, in der Laibung oder am Fensterrahmen. Er ist um 180° schwenkbar.

Die max. Zugkraft beträgt 12 kg.

Ermitteln Sie das Zuggewicht am Gurt: stellen Sie sich auf eine mechanische Personenwaage. Beim Ziehen am Gurt werden Sie um die für den Gurt aufzuwendende Kraft leichter. Die Differenz (zwischen Körpergewicht und Anzeigewert) ergibt das Zuggewicht.



Abdeckung öffnen
und Gurt einlegen



Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube der Abdeckung des Gurtwicklers. Drehen Sie die Schraube soweit heraus dass Sie mit der Schraube die Wickelrad-Abdeckung abheben können. Im Gerät erkennen Sie die Wickelscheibe, in deren Mitte sich die Führung zur Befestigung des Gurtbandes befindet.

Führen Sie den Gurt von oben in den Gurtwickler ein und schieben ihn in das Gerät bis er in der Mitte der Wickelscheibe angekommen ist und Sie das Gurt-Ende greifen können. Achten Sie darauf, dass das Gurtband vom Wandaustritt bis zum Rollladen-Gurtwickler nicht verdreht ist.

Zum Einlegen des Gurt-Endes in die Führung des Wickelrades können Sie das Wickelrad an der Führung anfassen und etwas herausziehen. Legen Sie den Gurt in das Wickelrad ein. Dabei sollte das Gurt-Ende ca. 3 cm rechts herausragen. Drehen Sie das Wickelrad nach rechts im Uhrzeigersinn bis der Gurt 2 x vollständig um die Führung gewickelt ist und schieben Sie nun das etwas herausgezogene Wickelrad wieder in das Gerät. Schließen Sie den Rollladen-Gurtwickler wieder mit der Wickelrad-Abdeckung und drehen die Schraube mit einem Schraubendreher wieder ein.



Optional kann ein Funkmodul eingesteckt oder der Sonnensensor eingesteckt werden.

Der Stromanschluss erfolgt per Eurostecker.

Starten Sie die Einrichtungsfahrt wie in der Betriebsanleitung beschrieben.